

## Правила по доставке снега на снегосплавные пункты АО «Мосводоканал»

Правила по доставке снега на снегосплавные пункты АО «Мосводоканал» разработаны в соответствии с положением эксплуатации снегосплавных пунктов, расположенных на канализационных каналах АО «Мосводоканал» и обязательны для выполнения водителями автотранспорта Клиента (далее водители транспорта или автотранспорт), доставляющими снег на снегосплавные пункты АО «Мосводоканал».

Водителю автотранспорта со снегом допускается на территорию снегосплавного пункта только при наличии паспорта пластиковых карт на право сдачи снега на снегосплавные пункты АО «Мосводоканал» установленного образца и оформленного путевого листа с указанием объема кузова в соответствии с утверждением департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы о приеме кузовов автомобилей-самосвалов.

Водителю автотранспорта допускается на территорию снегосплавного пункта только в технически исправном состоянии.

Запрещается вывозить на снегосплавной пункт снег, содержащий ледяной скол размером более 500 мм, строительный и бытовой мусор, смёт с дорожного покрытия, к разгрузке не допускаются.

4. Водителю автотранспорта, осуществляющему доставку снега на снегосплавной пункт, обязан обеспечить надежное закрепление снега в кузове, а также навесного оборудования и инвентаря, а также убрать посторонние предметы из кузова, способные предотвращения их попадания на рабочую поверхность сепараторов-дробилок, защищаемых снегом.

5. При возникновении обстоятельств, связанных с технологическим оборудованием снегосплавного пункта, вызванного попаданием на снегоприёмные решетки сепараторов-дробилок ледяного скола размером более 500 мм, крупногабаритного строительного, бытового мусора, металломолота, не обнаруженного при въезде на территорию снегосплавного пункта, составляется Акт нарушения правил доставки снега на снегосплавный пункт. В случае отказа водителя автотранспорта от подписания Акта, Акт составляется в одностороннем порядке.

6. Въезд и движение по территории снегосплавного пункта разрешается только по команде обслуживающего персонала снегосплавного пункта и осуществляется строго в соответствии со схемой движения на данном снегосплавном пункте.

7. Водителю автотранспорта, находящегося на территории снегославного пункта, категорически запрещается выходить из кабины автомашины, за исключением случаев, когда это необходимо для высадки из машины, высадки из машины для оформления документов, подтверждающих доставку снега на снегославный пункт.

8. Любые маневры автотранспорта на территории снегославного пункта разрешаются только по команде обслуживающего персонала.

9. При осуществлении движения задним ходом водитель автотранспорта обязан убедиться в отсутствии людей или препятствий перед началом маневра.

10. Движение автотранспорта по территории снегославного пункта разрешается с максимальной скоростью не более 5 км/ч.

11. Водителю на территории снегославного пункта запрещается:

- движение с поднятым кузовом;
- ремонт и стоянка машин;
- производить очистку кузова с применением ударных приспособлений и т.д., в том числе действие в ночное время.

12. В период обслуживания и ремонта технологического оборудования снегославного пункта вывоз мусора с рабочей поверхности сепараторов-дробилок и снегоприёмных решеток, доставка снега на территорию снегославного пункта прекращается после предварительного оповещения о перераспределением автотранспорта на другие снегославные пункты.

13. На территории снегославного пункта водитель автотранспорта обязан неукоснительно выполнять требования и указания обслуживающего персонала снегославного пункта по безопасности, маневрированию, движению и разгрузке снега на сепараторы-дробилки.